

Tabulka SDZ - Borová

č.	Lokalita	Typ DZ	Stav DZ	Údaje na značce	Nosič	Stav nosiče	Umístění
31	MK 19c	P 4 + E 2b	není		NS		za výjezd
32	MK 20c	P 4 + E 2b	není		NS		3 m před křižovatkou
33	MK 18c	P 4	není		NS		za branku
34	MK 18c	B 13 + E 13	není	3.5t + MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY	(SS) NS	starý typ	
35	silnice III/28526	P 2	není		NS		10 m před IS 21
36	silnice III/28526	P 2 + E 2b	starý typ + vyhovuje		SS	vyhovuje	
37	silnice III/28526	P 1 + E 2b	vyhovuje		SS	vyhovuje	
38	silnice III/28526	IS 12a	poškozená	BOROVÁ	(SS) NS	starý typ	
39	silnice III/28526	IS 12b	poškozená	BOROVÁ	(SS) NS	starý typ	
40	MK 17c	P 6	není		NS		2 m před křižovatkou
41	MK 17c	B 1 + E 13	odstranit (starý typ)	E 13 nečitelná (tabulka)	(SS)	odstranit	
42	MK 17c	IS 12a	není	BOROVÁ	NS		20 m před první dům
43	MK 17c	IS 12b	není	BOROVÁ	NS		proti č. 42
44	MK 8c	B 13	vyhovuje	"3 t"	SU	vyhovuje	
45	MK 9c	IP 25a	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		za výjezd
46	MK 9c	IP 25b	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		10 m před č. 25
47	UK 21	B 13	vyhovuje	"3 t"	SS	vyhovuje	
48	MK 7c	IP 25a	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		1 m před výjezd, ořezat věve
49	MK 7c	IP 25b	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		10 m před č. 23
50	MK 7c	B 20a	odstranit (starý typ)	"20"	(SS)	odstr. (st. typ)	
51	MK 7c	IP 25a	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		roh plotu
52	MK 7c	IP 25b	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		proti č. 51
53	MK 8c	IP 25a	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		místo č. 55
54	MK 8c	IP 25b	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NSV		roh plotu
55	MK 8c	B 20a	odstranit (starý typ)	"20"	(SS)	odstr. (st. typ)	
56	UK 15	IP 25a	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		1 m za křížení
57	UK 15	IP 25b	není - zmenšená	B 20a "30"; PŘEDNOST ZPRÁVA	NS		proti č. 56

šedá barva buňky - správcem je SÚS nebo ŘSD;

bílá barva buňky - správcem je obec